



FT Fenstertechnik, Küchen und Holzbau AG · 4612 Wangen · Industriestr. 14 · Tel.: 062 – 388 32 55 · Fax: 062 – 388 32 52 · www.ft-ag.ch

## **IHRE FT-KÜCHE**

# **Naturstein: Information und Pflegeanleitung zu Ihrer Küchenabdeckung**

### **Material**

Mit dieser Abdeckung haben Sie sich für ein Naturprodukt entschieden, das vor mehreren Millionen Jahren entstanden ist. Küchenabdeckungen werden normalerweise aus Hartgestein hergestellt. Dieses ist durch natürliche Hitze und Druck im Erdinnern entstanden. In seiner langen Entstehungsgeschichte hat der Naturstein viele Umschichtungen erfahren, die das heutige, meist von vielen Farben und Strukturen geprägte Aussehen ergeben haben.

### **Materialeigenschaften**

Der Naturstein nimmt Feuchtigkeit auf, die jedoch wieder verdunstet. Die Oberfläche ist weder beschichtet noch versiegelt, sie wird durch die Natursteinwerkstatt nur imprägniert. Diese Imprägnierung lässt den oben beschriebenen Feuchtigkeitshaushalt zu.

In der SIA Norm 246, lautet Kapitel 4.21 wird Homogenität wie folgt definiert: Nahezu alle Natursteine sind aus mannigfaltigen, in Gefüge, Härte und Farbe verschiedenartigen Stoffen zusammengesetzt. Sie bilden deshalb keine in sich geschlossene homogene Masse. Es kommen öfters sogenannte Lager, Stiche, Adern, Gläse, Salzlöcher, usw. vor, die als in der Natur des Stoffes liegende Eigenheiten keineswegs eine Wertverminderung darstellen, sofern die Weiterverarbeitung fachgerecht erfolgt. Unter fachgerechter Weiterverarbeitung versteht man auch das Auskiten von Löchern und Stichen mit speziellen 2-Komponentenkitten.

### **Gebrauch**

Rüst- und Schneidearbeiten nicht direkt auf dem Stein, sondern auf entsprechenden Rüstbrettern ausführen. Heisse Pfannen nicht auf kalte Abdeckungen stellen, der Temperaturunterschied kann zu Beschädigungen an Stein und Pfanne führen.

### **Reinigung und Pflege**

Starke Verschmutzungen wie Öle, Fette, Essig, usw. rasch mit einem Lappen (vorzugsweise Microfaserlappen) wegwischen. Bei einem längeren Verbleib von Verschmutzungen können fleckenartige Verfärbungen entstehen. Unschöne Kalkrückstände können durch Trockenreiben der Abdeckung nach dem Gebrauch vermieden werden. Dies gilt insbesondere rund um die Armaturen im Waschbeckenbereich.

#### **Keine Entkalkungsmittel auf dem Stein einsetzen.**

Der Gebrauch von Scheuermitteln und Scheuerpads kann die Granitoberfläche nachhaltig zerkratzen.

### **Aus der jahrelangen Erfahrung hat sich Folgendes für Reinigung und Pflege bewährt:**

Microfaserlappen, Schwamm ohne Scheuer-Pad, Trockentuch - mit Vorteil ebenfalls aus Microfaser – verwenden. Als Reinigungs- und Pflegemittel empfehlen wir die speziell für Naturstein entwickelten lebensmittelverträglichen Produkten mit dem „Triple Effect“ (reinigt, pflegt und schützt) anzuwenden.

Mit Geschirrspülmittel (ohne ölhaltige Pflegezusätze) kann ebenfalls ein gutes Reinigungsergebnis erzielt werden.

Eine Abdeckung, die gemäss dieser Anleitung genutzt und gepflegt wird, behält ihre Einzigartigkeit über Jahre.

Quelle: carlo bernasconi ag