



IHRE NEUE FT-KÜCHE

Massnahmen vor der 1. Inbetriebnahme der Gerätschaften

Sie haben eine neue FT Küche und müssen vor dem erstmaligen Gebrauch der Geräte ein paar wichtige Punkte beachten. Deshalb möchten wir Sie bitten, vor der ersten Inbetriebnahme der Geräte, die entsprechenden Bedienungsanleitungen gut durch zu lesen und zu befolgen.

Nachfolgend ein paar zusätzliche, wichtige Hinweise:

1. Geschirrspüler

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geschirrspülers muss zwingend der **Wasserhärtegrad** an Ihrem Gerät eingestellt werden.

Den Wasserhärtegrad können Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung (Homepage oder ggf. telefonisch) erfahren.

⇒ Alle weiteren Massnahmen zur ersten Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

2. Backofen

Vor dem ersten Gebrauch Ihres Backofens muss das **Gerät eingebrannt** werden. Wenn in Ihrer Bedienungsanleitung nichts anderes vorgeschrieben ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

2.1 Bedienungsanleitung und ggf. Verpackungs- und Transportmaterialien aus dem Backraum entfernen.

2.2 Den leeren Backraum (ohne Gitterrost, Bleche, etc.) 1 bis 2 Stunden lang einbrennen: Heizart Ober-/Unterhitze und maximale Backofentemperatur einstellen. Da es dabei zu einer gewissen Geruchs- und Rauchentwicklung kommt, empfehlen wir den Raum während dieser Zeit gut zu belüften.

⇒ Alle weiteren Massnahmen zur ersten Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

3. Steamer, Combisteamer, Mikrowelle, Glaskeramik, Herd, Kühlschrank und andere Geräte

⇒ Bitte entnehmen Sie die Massnahmen vor der ersten Inbetriebnahme der Betriebsanleitung.

Wichtig: Diese Massnahmen sind nur vor der 1. Inbetriebnahme der Geräte durchzuführen.